

Maximan Käyttöönotto



Irroita kone latauksesta ja sulje kansi



Täyttö sangolla edestä tai letkulla ja Mx ja SMx malleissa letkulla takaa



Koneen takana on vasemalla puolella mittaasteikko vedelle



Koneen oikealla puolella on puhtaanveden sihti



Käynnistä kone virta avaimella



Laske imusuutin



Laske harja yksikkö alas vasemmalla puolella olevalla polkimella



Vedä viiksistä kahvan alla harja ja vesi käynnistyy



Vetomoottori malleissa ja viiksiä työntämällä alas kone peruuttaa

FSS Malleissa annostelu



Kallista koneen likavesi säiliö sivulle ja lisää kanisteriin puhdistusaine



Koneen ajokahvojen keskellä on veden ja puhdistusaineen annostelu kytkimet



Voit irroittaa kytkimet

Käytön jälkeen



Tyhjennä likavesi



Huuhtelee likavesi säiliö ja pese



Puhdista ja tarkasta rikka sihti



Pyyhi imumoottorin kansi



Lataa kone aina käytön jälkeen

Viikottainen huolto



Puhdista koneen takana oleva puhtaan veden sihti